

# 

# 取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。



この製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ずこの 取扱説明書 をお読みください。

- ●間違えた使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。
- ●お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。

## 松山株式会社

## ニプロ製品をお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。

### はじめに

- ●この取扱説明書は深耕ロータリーの取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよく読み十分理解されてから、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用してください。
- ●お読みになった後は、必ず製品の近くに保管し、常に読めるようにしてください。
- ●製品を他人に貸したり、譲り渡される場合は、この 取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ●この取扱説明書を紛失、または損傷した場合は、すみやかに弊社、またはお買い上げいただきました販売店・農協へご注文してください。
- ●品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を おこなうことがあります。そのような場合には、本 書の内容、および写真・イラストなどの一部が、本 製品と一致しない場合がありますので、ご了承くだ さい。
- ●ご不明なことやお気付きのことがございましたら、 お買い上げいただきました販売店・農協へご相談く ださい。
- ▲ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な 事項です。必ず守って作業をしてください。

介 た 険 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

その警告文に従わなかった場合、死亡また 警告は重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

●この取扱説明書には安全に作業をしていただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載してあります。ご使用前に必ず読んでください。

## もくじ

安全に作業をするために
本製品の使用目的について 5
保証書について
アフターサービスについて5
補修部品と供給年限について5
警告ラベルの種類と位置6
主要諸元7
各部のなまえと組立8
1 各部のなまえ8
2 組立8
トラクターへの装着9
トラクターの準備9
装着姿勢9
カプラの準備9
カプラの取付け10
装着の順序11
持ち上げ時の注意12
ジョイントの取付け13
トラクターからの取外し14
トラクターとの調整15
ほ場への出入り15
上手な作業のしかた16
作業方法17
作業時の注意17
耕うん爪について17
保守管理・点検整備18
1 ボルト・ナットのゆるみ点検18
2 ジョイントの給油18
③ オイル量の点検と交換18
4 消耗部品の交換19
格 納20
上40市(井 原生主

## 安全に作業をするために

ここに記載している注意事項を守らないと、死亡・傷害事故や、機械の破損の原因になります。よく読んで安全作業をしてください。

### 一般的な注意事項

### ↑ 警告 こんなときは運転しない

- ●過労・病気・薬物の影響・その他の理由により作業に集中できないとき
- ●酒を飲んだとき
- ●妊娠しているとき
- ●18歳未満の人

### ↑ 警告 作業に適した服装をする

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。

ヘルメット・すべり止めのついた靴を着用し、だぶつきのない服装をしてください。

【守らないと】機械に巻き込まれたり、すべって転倒するおそれがあります。

### ↑ 警告 機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の破損をまねくおそれがあります。

## ↑ 警告 機械を他人に譲り渡すときは取扱説明書を付ける

機械と一緒に「取扱説明書」を渡し、必ず読むように指導してください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の破損をまねくおそれがあります。

## ↑ 警告 トラクターに作業機を装着するときは必ずトラクターの取扱説明書を読む

トラクターに作業機を装着する前に、必ずトラクターの取扱説明書を読み、よく理解してから作業機の装着をしてください。

【守らないと】傷害事故や機械の破損をまねくおそれがあります。

## ⚠ 警告 重量バランスの調整をする

トラクターに重い作業機やアタッチメントを装着するときは、トラクターメーカー純正のバランスウェイトを付け、バランス調整をしてください。

【守らないと】傷害事故や機械の破損をまねくおそれがあります。

## ★注意 公道の走行は作業機装着禁止

トラクターに作業機を装着して公道を走行しないでください。 必ず、作業機を取外して走行してください。

【守らないと】道路運送車両法違反です。

事故を引き起こすおそれがあります。

## ⚠注意 機械の改造禁止

改造をしないでください。保証の対象にはなりません。 純正部品や指定以外の部品を取付けないでください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

### 点検・整備の注意事項

### ↑ 注意 点検・整備をする

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

### ↑ 注意 点検整備中はエンジンを停止する

点検・整備・修理、または掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

### ★警告 点検整備は平らで安定した場所でおこなう

交通の邪魔にならず安全で、機械が倒れたり、動いたりしない平らで安定した場所で、点検整備をしてくだ さい。

【守らないと】機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

## ⚠ 注意 カバー類は必ず取付ける

装着のときや、点検・整備で取外したカバー類は、必ず取付けてください。

【守らないと】機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

## ⚠ 注意 目的に合った工具を正しく使用する

点検整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合ったものを正しく使用してください。

【守らないと】整備不良で事故を引き起こすおそれがあります。

### 作業時の注意事項

### ↑ 警告 作業機の着脱は平らな場所でおこなう

作業機の着脱は、平らで固い場所でおこなってください。

【守らないと】下敷きになったり、ケガをしたりします。

### ↑ 注意 カプラのハンドルには絶対に手をふれない

作業機の装着・取外しのとき以外は、絶対にカプラのハンドルには手をふれないでください。

【守らないと】作業機が外れ、傷害事故や機械の故障をまねくおそれがあります。

## ▲警告 トラクターと作業機のまわりに人を近づけない

トラクターのまわりや作業機との間に人を入れないでください。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

### ↑ 警告 作業機の下にもぐったり、足を入れない

作業機の下にもぐったり、足を入れないでください。

【守らないと】何かの原因で作業機が下がったときに、傷害事故を負うおそれがあります。

## ♠ 警告 機械に巻き付いた草やワラを取るときはエンジンを停止する

回転部分に草やワラが巻き付いたときは、必ずエンジンを停止させ、巻き付きを外してください。

【守らないと】機械に巻き込まれて、死亡事故や重傷を負うおそれがあります。

## ⚠ 注意 作業機の調整はエンジンを停止しておこなう

作業機の調整をするときは、作業機を下げ、トラクターの駐車プレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」 の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。

【守らないと】傷害事故や機械の損傷をまねくおそれがあります。

## ▲警告 ロータリー耕では、ダッシングに注意

固いほ場や、石の多いところでは、ロータリーをゆっくり降ろしてください。回転する爪の勢いでトラクターを押し、飛出す(ダッシング)ことがあります。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

## ↑ 警告 傾斜地では、ゆっくり大きくまわる

傾斜地での高速・急旋回は、転倒のおそれがあり大変危険です。

トラクター速度を落とし、大きく回ってください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。

### ⚠警告 作業機の落下防止をする

作業機の落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に「閉め」てロックし、さらに作業機の下へ台を 入れてください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。

## ↑ 警告 アユミ板は、強度・長さ・幅の十分あるものを使用する

積込み、積降ろしをするときは、平らで交通の邪魔にならない場所でトラックのエンジンを止めます。動かないようにサイドブレーキをかけ、車止めをしてください。使用するアユミ板は強度・長さ・幅が十分あり、すべり止めの付いているものを選んでください。

長さのめやすは荷台高さの3倍です。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

## ⚠警告 子供を機械に近づけない

子供には十分注意し、近づけないでください。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

### 格納時の注意事項

### ⚠ 注意 ロータリー単体の転倒防止をする

スタンドを下げ、連結パイプのローターピンを所定の位置で止め、転倒防止をしてください。 【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

## ⚠ 注意 格納時はカプラを外す

格納するときは、必ずカプラを作業機から外し、地面に置きます。 カプラのハンドル操作を間違えると落下します。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

### 本製品の使用目的について

- ●この深耕ロータリーは、水田や畑地での深耕に使用 し、使用目的以外の作業には、決して使わないでく ださい。使用目的以外の作業で故障した場合は、保 証の対象にはなりません。
- ●深耕ロータリーは決められた適応馬力で設計しています。適応トラクター馬力の範囲内で使用してください。範囲を超えての使用は故障の原因となり、保証の対象にはなりません。
- ●この深耕ロータリーは「標準3点リンク」で設計しています。他の規格「特殊3点リンク」などでは装着ができません。
- ■この深耕ロータリーの改造は決しておこなわないでください。保証の対象にはなりません。

### 保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられるときに必要 となるものです。

お読みになった後は大切に保管してください。

## アフターサービスについて

機械の調子が悪いときは、この取扱説明書を参照し点 検してください。点検・整備しても不具合がある場合 は、お買い上げいただいた販売店・農協、または弊社 までご連絡ください。

なお、部品のご注文は販売店・農協に純正部品表(パーツリスト)が備えてありますのでご相談ください。


- ●ご連絡いただきたい内容
  - ●型式名と製造番号
    - ネームプレートを見てください。
  - ご使用状況
    - ・ほ場の条件は? 石が多いですか? 強粘土ですか?
    - ・トラクターの速度は?
    - PTOの回転数は?
  - ●どのくらい使用されましたか?
    - ・約□□アール、または □□時間
  - ●不具合が発生したときの状況をなるべく、くわしく教えてください。

### 補修部品と供給年限について

- ●補修部品は、純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性 能に影響する場合があります。
- ●この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。ただし供給年限内であっても、 特殊部品については納期などご相談させていただく 場合があります。
- ●供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期、および価格についてご相談させていただきます。

## 警告ラベルの種類と位置

- 警告ラベルは図の位置に貼ってあります。よくお読みになって安全に作業してください。
- ●警告ラベルは、汚れや土を落とし常に見えるようにしておいてください。
- ●紛失、または破損された場合には、お買い上げいただいた販売店、または農協へ下記型式、およびコードナンバー でご注文のほどお願いいたします。



8750-318000

## 意

使用前に取扱説明書をよく読んで 安全で正しい作業をしてくだる

- 始動 ●エンジン始動時や作業機関係操作レバーを操作するときは、必ず周囲に 人がいないことを確認してください。
- 運転 ●旋回時、後退時や作業機を上下位置に操作するときはまわりや後方を
- 旋回時、接退時や作業機を上下位置に操作するときはよりリヤほうでよく確認してください。
  作業機の上に人を乗せないでください。
  作業機の修理・点検・清掃を行なうときはトラクターを平坦な場所に移動し 駐車プレーキをかけて、エンジンを停止し、油圧層下防止用のストップ パルプをロック(間)方向に締込んでください。
  作業機を層限するときはトラクターと作業機の間に立たないでください。
  効業点検時、ジョイントに必ずグリスを注入してください。各部のオイル星を点接し、少ない場合はギアオイルを補給してください。
  各部ボルト・オット類の点検を行ない。必要があれば増し締めしてください。
  カババー類は必ず所定の位置に装着してください。

#### C10 8750-337000



### ネームプレート

		耕ロータ Rotary	
型型	式	Rotary	Tiller
区	分		
製造	番号		
	THE THROUGH COLD	‼丸子町 排 式 会	. =+

D1 8750-313000



- 7-1
- ●作業機をトラクター に装着後は必ず取り つけてください。
- ●ケガをするおそれが あります。 8750-3130

W<sub>1</sub> 8750-316000



- ●エンジンまたはPTO 軸が回転中は、手や足 を作業機の中や下へ入 れないでください。
- ●ケガをするおそれが あります。

W2 8750-317000



- ●作業機の修理・点検 清掃を行なうときは、 油圧降下防止用のスト ップバルブを、ロック (閉) 方向に締込んで
- ●作業機が降下して ケガをするおそれが あります。 8750-31700

W3 8750-326000



- ●作業機を着脱するとき はトラクターと作業機 の間に立たないでくだ
- ●はさまれてケガをする おそれがあります。

## 主要諸元

,	型 式 • 区	2 分		$\mathrm{P}\:\mathrm{G}\!-\!1502$			PG-1702	
2	至 式 · 区 为	2 27	-4 S	-3 S	-0 S	-4 S	-3 S	-0 S
駆	動 方	式			サイド	ドライブ		
機	全 長	(mm)	97	75	875	975	5	875
機体寸法	全 幅	(mm)		1820			2020	
法	全 高	(mm)	12	90	1200	129	0	1200
質	量	(kg)	33	30	310	355	5	335
適応トラクター(PS) " (kW)			25 - 40 $25 - 45$ $18.4 - 29.4$ $18.4 - 33.1$					
装	着装置の	種 類		日農工	[標準3点オー	トヒッチ 0:1	兼用	
カ	プラの	型 式	Е	S	_	E 5	3	_
ジ	ョイント	型式	C L C V – Z	CLCV	-	C L C V – Z	CLCV	_
標 準 耕 幅 (cm)			150 170					
標	準 耕 深	(cm)			45 ~	-50		
標	準作業速度	(km/h)			0.2-	-0.8		
入	力軸回転数	(rpm)			54	40		
变;	速の有無と変	速方法			な	L		
耕	うん軸回転数	(rpm)			8	4		
耕	うん爪取り	方 法			フランジ	ジタイプ		
標準爪の種類と本数			K4LG爪、10本 K4RG爪、10本 K4RG爪、12本					\$
耕	うん爪の外	径 (cm)			4			
耕	深調節	機構			トラクター油	圧ポジション		
耕:	うん作業能率(	分/10 a)		70~260			80~300	


本諸元は改良のため子告なく変更することがあります。

### 標準装備

X	分	78	麦	備	2	デ	摘	要	
-1-	14-	ジ	3	1	ン	1	4 S / 3 S Ø み		
本	体	カ		プ		ラ	"		
20	の他	TIX	扱	腿	11)]	jl:	(本書)		

## 各部のなまえと組立





- ① マスト
- ② フレームパイプ
- ③ ミッションケース
- ④ 入力軸
- ⑤ カプラ

- ⑥ ヒッチアーム
- ⑦ ハンドル
- ⑧ チェンケース
- ⑨ 耕うん軸
- ⑩ 耕うん爪
- ① ブラケット
- ① スタンド
- ① 連結ロッド
- ① 均平板
- ⑥ 延長均平板
- ⑥ 入力軸カバー

### **企**注意

- ●梱包を解体するときは、まわりの人や物に注意してください。
- ◆木枠やダンボールの「クギ・ハリ」などには十分注意してください。

守らないと「クギ・ハリ」や木枠でケガをすることがあります。

### 2組立

写真を見ながら、マスト、延長均平板を本体に組付けてください。

部	品	名	数量		摘	要
マ	ス	١	1	M10×25	バネ座金付き小形ボル	レト 4 本付き
延長	均平	扳左	1	$M10 \times 30$	ボルト、バネ座金、一	ナット各2本付き
延長	均平	扳右	1	n n		


## トラクターへの装着

- ●深耕ロータリーの3点リンク装着システムは、日農 工統一規格「日農工標準3点オートヒッチ」を採用 しています。
- ●「日農工標準3点オートヒッチ」はさらに4セット・3セット・0セットと3種類に分かれます。 4セットは3点リンクとジョイントが同時に自動装着でき、3セットは3点リンクのみが自動装着で、ジョイントは手で付けます。0セットはすでにお手持ちの4セットシリーズ作業機と共用するため、カプラ、およびジョイントは標準装備していません。

## トラクターの準備

### ↑注 意

●トラクターの取扱説明書「3点リンクの規格」をよく読んでください。守らないと、取付けができなかったり、機械の損傷やケガの原因になります。



- カプラは「標準3点リンク規格」です。トラクターの3点リンクも標準3点リンクでないと装着ができません。
- ●特殊3点リンク規格の場合は、特殊3点リンク用トップリンクブラケットを外し、トップリンクを標準3点リンク用の両側にターンバックルの付いた長いものに替えてください。
- 作業機の下がり量が不足する場合は、リフトロッド

の取付穴位置をロワーリンクの前側の穴に移してく ださい。

## 装着姿勢

### **危** 险


●深耕ロータリーの装着・取外しをするときは、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。守らないと機械が倒れ傷害事故につながります。

カプラで装着できるように、深耕ロータリーの姿勢を 調節します。

スタンドを下げ、止めピンで固定します。

## カプラの準備

■3セットの場合は不要ですが、4セットの場合は ジョイントのダンボール箱に入っているサポートプレートを取付けてください。



## カプラの取付け


本書では、4セットを中心に説明します。4セットと 3セットの違いは、ジョイントが自動装着か、手で付けるかの違いです。

### ↑ 警告

カプラの装着・取外しは、平らで固い場所を選び、 いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。守らないと死亡事故や傷害事故につながります。


### ↑ 注 意

- ▶ラクター取扱説明書の「3点リンクの規格」をよく 読んでください。
- P T O クラッチを切り、トラクターのエンジンを必ず停止してカプラの取付けをします。
- ●必ず、リンチピンで抜け止めをしてください。 守らないと取付けができなかったり、機械の損傷やケ ガの原因となります。
- 1 トラクターの油圧レバーを操作し、ロワーリンクを 「最下げ」にします。トラクターのPTO軸にジョ イントの広角側(大きい方)を取付けます。



- 2 カプラをトラクターのトップリンクに、トラクター に付属しているトップリンクピンで取付けます。
- 3 左右のロワーリンクに取付けます。 内側セットと外側セットができます。トラクターの 3点リンク規格に合わせてください。


	内側セット	外側セット
ESカプラ	JIS 0大	JIS 1



4 ジョイントをサポートプレートの上に乗せます。ステッカー面を上にして、ジョイントを折りながらサポートプレートの切欠き部へピンを入れます。



- 5 深耕ロータリーを装着するまでは、トラクターの中心に合わせ左右均等にやや多く振れるように、 チェックチェーンで仮り止めをします。
- ⑥ トップリンクの長さは、ロワーリンクの地上高が36 cmほどのとき、カプラが垂直になるように調節します。



## 装着の順序


### ↑ 警告

- ●深耕ロータリーの装着は平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。
- トラクターのまわりや深耕ロータリーとの間に人が 入らないようにしてください。
- ●深耕ロータリーの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
- ●深耕ロータリーの調整をするときは、トラクターの 駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」 の位置にし、エンジンを停止してください。
- ●重い深耕ロータリーを装着したときは、トラクターメーカー純正のバランスウエイトを付け、バランス調整をしてください。

守らないと死亡事故や傷害事故につながります。


ここでは、4セットを中心に説明します。4セットと 3セットの違いは、ジョイントが自動装着か、手で付けるかの違いです。

① カプラのハンドルを引きフックを解除し装着状態に します。



② トラクターを深耕ロータリーの中心に合わせ、まっすぐバックします。


トラクターの油圧を下げて、カプラのトップフック を深耕ロータリーのトップピンの下へくぐらせま す。トラクターと深耕ロータリーの中心が合うまで 繰り返してください。



写真はドライブハローHRシリーズです。


③ ゆっくりトラクターの油圧を上げて、トップフックでトップピンをすくい上げます。

深耕ロータリーのロワーピンガイドがカプラに入ります。




写真はドライブハローHRシリーズです。

ハンドルを押し、フックで固定します。 4 セットの 場合は、ジョイントも同時に入力軸のスプラインに 入ります。



写真はドライブハローHRシリーズです。

- ※フックが当たったり、ジョイントが入らない場合は、トラクターの油圧を下げて深耕ロータリーを外し、初めからやり直してください。
- ※深耕ロータリーが左右に傾いているときは、トラクターの右側リフトロッドの長さを調節し、深耕ロータリーの傾きにカプラの傾きを合わせてから装着してください。
- 4 フックがストッパーで確実にロックされているか、 必ず確認してください。



### ▲ 注 意

●装着・取外しのとき以外は絶対にカプラのハンドル には手をふれないでください。守らないと深耕ロー タリーが外れ、傷害事故につながります。

## 持ち上げ時の注意

- 1 はじめてトラクターへ装着するときは、「最上げ」 時にトラクターと深耕ロータリーがぶつからない ように、油圧をゆっくり上げながら確認します。特 にキャビン付きトラクターの場合は、背面のガラス を突き上げないように注意してください。
- 2 トラクターのなかには、スイッチで「最上げ」まで 自動上昇する機種があります。作業機が勢いよく上 がるため、10cm以上間隔を開け、上げ規制をしてく ださい。
- ③ トップリンクやロワーリンクの取付穴位置、および リフトロッドやトップリンクの長さを変えた場合 には、調整をやり直してください。

### ▲ 注 意

- ▶トラクターの取扱説明書「3点リンク、および油圧 関係」をよく読んでください。守らないと機械の損 傷やケガの原因となります。
- 4 リフトロッドの長さを調節して、深耕ロータリーの 左右を水平に調節してください。

## ジョイントの取付け

ここでは、4セットを中心に説明します。4セットと 3セットの違いは、ジョイントが自動装着か、手で付けるかの違いです。

### ↑注 意


● P T O クラッチを切り、トラクターのエンジンを必ず停止させ、ジョイントの取付けをしてください。 守らないと死亡事故や傷害事故につながります。

### 1 長さの確認

ジョイントの長さは、装着するトラクターの型式により異なります。ご注文時にトラクターの型式を明示いただければ、それに合ったものがついていきます。型式が不明の場合は標準の長さの物を付けています。

次の方法で長さの確認をしてください。

- ※長すぎるジョイントを装着すると、トラクターのP TO軸か作業機の入力軸を突き、破損させます。 短いとジョイントのかみ合いが少なく、ジョイント が破損します。
- (1)3点リンクにカプラを取付け、装着の姿勢にトップ リンクの長さを合わせます。
- (2)油圧をいっぱいに下げ、ジョイントをセットします。 (3)ジョイントを見ながら、油圧を少しずつ上げ、水平
  - になった所で、突いていないか確認します。突いている場合は、長い分を切るか、短いものと交換します。
- (4)油圧を上下して、ジョイントの「カバースキマ」が 下表の範囲内にあるか調べます。




種類	ジョイント型式	最縮全長	カバースキマ
4	C L C V — Z 655	650	28~106mm
セットジ	Z 705	700	28~156
	Z 755	750	28~206
ヨイン	Z 805	800	28~256
ント	Z 855	850	28~306
広	C L C V -660	660	26~148
角ジュ	2	710	26~198
ヨイン	3	810	26~298
1	4	910	26~398


※スキマが大きすぎるとジョイントの強度が不足し ます。長いものと交換してください。

### 2 ジョイントの切断方法


(1)長い分だけプラス チックカバーをオ ス・メス両方切り取 ります。



(2)切り取ったプラス チックカバーと同じ 長さを、シャフトの 先端から計ります。



(3)シャフトを高速カッターか金ノコでオス・メス両方切断します。




(4)切り口をヤスリでなめらかに仕上げ、グリスを塗り オス・メスを組み合わせます。


### 3 取付方法

(1)ジョイントのロックピンを押しながら、PTO軸、 および入力軸へ挿入し、ロックピンを軸の溝で止め ます。

ハンマーなどでジョ イントをたたき、強 引に入れないでくだ さい。




ロックピンの頭が 1 cm以上出ている と、確実にロックさ れています。




3 セットの場合は、「普通広角ジョイント」を取付けます。


必ず広角側をトラクターのPTO軸へセットしてください。



入力軸のカバーは、上に引き上げると外れます。3 セットの場合は、ジョイントを付けるときだけ外してください。



(2)ジョイントカバーの チェーンを、トラク ターの動かない場所 につなぎます。油圧 を上下しても引っ張 られないようにたる みを持たせます。



### **介**危 険

●取外したトラクターのPTO軸カバー、入力軸カバーをもとどおりに取付けてください。守らないと巻き込まれて傷害事故の原因になります。

## トラクターからの取外し

### **企警告**

- ●深耕ロータリーの取外しは平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。
- ▶トラクターのまわりや深耕ロータリーとの間に人が 入らないようにしてください。
- ●深耕ロータリーの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。

守らないと死亡事故や傷害事故につながります。

### ↑ 注 意

- ●PTO変速レバーを「中立」の位置にして、取外してください。守らないと傷害事故につながります。
- 1 深耕ロータリーのスタンドを下げ、装着時と同じ姿勢にします。
- ② カプラのハンドルを引き上げて、ロックを解除します。
- ③ 深耕ロータリーをゆっくり下げます。カプラのロワーフックが抜け、トップピンからトップフックが外れたのを確認してから、ゆっくりトラクターを前進させます。

外れない場合は、トラクターと深耕ロータリーの左右の傾斜が合っていないか、トラクターがまっすぐ 前進していないかのどちらかです。確認してやり直 してください。

## トラクターとの調整

### ↑ 警告

- ●深耕ロータリーの調整をするときは、トラクターの 駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」 の位置にし、エンジンを停止してからおこなってく ださい。
- トラクターのまわりや深耕ロータリーとの間に人が 入らないようにしてください。
- ●深耕ロータリーの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。

守らないと死亡事故や傷害事故の原因になります。

### 1 振れ止め調節


トラクターの中心(PTO軸)と深耕ロータリーの中心(入力軸)を一直線に合わせ、チェックチェンを張ります。石の多いほ場では、ややゆるく張ってください。

#### 2 前後角度調節

作業状態で、チェンケースに貼ってあるステッカーの音線が垂直になるように、トップリンクの長さを調節します。

### 3 水平の調整

深耕ロータリーの 左右が水平になる ように、トラクター のレベリングハン ドルを回して、右リ フトロッドの長さ を調節します。



### 4 深耕ロータリーの「最上げ」位置の調節

PTOを回転させながら、ゆっくり深耕ロータリーを上げ、振動や異音の出ない位置で油圧レバーの「上げ規制ストッパー」を止めます。

## ほ場への出入り

### ▲ 警告

- ●トラクターに深耕ロータリーが付いていると後ろが 長くなり、横幅も広くなります。周囲の人や物に注 意して旋回してください。
- ●高速走行・急発進・急停車はしないでください。旋回するときはスピードを落とし、急旋回はさけてください。
- 運転者以外の人や物をのせないでください。
- ●子供には十分注意し、機械へは近づけないでくださ い。
- ●急な登り坂で前輪が浮き上がると、ハンドル操作が できなくなりとても危険です。トラクターメーカー 純正のバランスウェイトを付けてください。
- ●アゼ越えや段差を乗り越えるときはアユミ板を使用し、地面に接しない程度に深耕ロータリーを下げ、重心を低くしてください。使用するアユミ板は、強度・長さ・幅が十分あり、すべり止めのある物を選んでください。

守らないと死亡事故や傷害事故につながります。


#### ♠ 注 意

- ▶トラクターに深耕ロータリーを装着して公道を走行 しないでください。守らないと、「道路運送車両法違 反」となり、事故を引き起こす原因になります。
- 1 移動のときは、深耕ロータリーをいっぱいに上げ、油圧ストップバルブを完全に「閉め」、下がるのを防ぎます。

深耕ロータリーが左右に振れないように、チェックチェーンを張り、ロックナットを締めてください。

- ② ほ場への出入りは直角に、ゆっくり前進でおこなってください。
- ③ 深耕ロータリーの地上高が不足する場合は、トップ リンクを縮め、地上高を確保してください。

- 4 不整地・悪路を走行する場合は均平板を固定します。
  - ①上側のローターピンは、連結ロッドの上から4番目の穴に入れます。
  - ②下側のローターピンは、連結ロッドの下から8番目の穴に入れます。



## 上手な作業のしかた

#### 1 作業速度

トラクターの作業速度は0.2~0.8km/hが標準です。作業速度は、土質や作業深さで異なります。トラクターへの負荷が大きい場合は、速度を遅くしてください。

#### 2 PTO回転速度

PTO回転数は、540回転が標準です。

### 3 作業深さの調節

作業深さの調節は、トラクターのポジションコント ロールを使います。

トラクターの取扱説明書[油圧コントロール]の項 を参照してください。

#### 4 均平板の調節

均平板の調節は表面の仕上がり状態、埋め込み性 能・砕土性能に大きく影響します。


(1)標準耕うんの場合

標準は図の位置です。ローターピンを下げてバネ をフリーにし、レーキの重量だけで押さえます。


(2)細砕土をする場合

ローターピンを上の穴に差し替えて、バネで強く 押さえます。

#### 標準耕うん



#### 細砕土耕うん



#### 5 延長均平板

ボルトで延長均平板を組付けてください。 畑地の均平性能、つなぎ目をきれいにならします。

#### 6 傾斜地での作業

傾斜地では上下方向に作業します。トラクターが流されず、作業がやりやすく仕上がりがきれいです。 やむをえず、横傾斜での作業は、トラクターの流れを防ぐため、上の方から作業してください。

#### 7 深耕ロータリーの作業時の持ち上げ方

深耕ロータリーの回転を止めてから油圧を上げる と、爪あとの穴が小さくてすみ、枕地の仕上がりが きれいになります。


#### 8 逆転PTOについて

この深耕ロータリーは、逆転PTOでの作業はできません。使用すると深耕ロータリーの損傷につながります。

## 作業方法

#### 1 耕うん方法


- (1)旋回用の枕地を3行程分取ります。両側にも枕地 と同じ幅を残し、①から作業を始めます。
- (2)②③④⑤⑥は隣接を往復作業します。



- (3)枕地の内側で、そして⑧⑨⑩を回り作業します。
- (4)アゼ際(1)(12(13(1)を回ります。

ブラケット側をアゼ際にして、残耕を少なくし作業してください。

(5)最後に残った⑤⑥⑦⑧を回りほ場から出ます。



## 作業時の注意

### ↑ 警告

- ●作業中は、トラクターと深耕ロータリーのまわりに 人を近づけないでください。
- ●爪や回転部分に草やワラが巻き付いたときは、PT O回転を止め、必ずエンジンを停止させ、巻き付き を外してください。
- ●傾斜地での急旋回は転倒のおそれがあり大変危険です。トラクター速度を落とし、大きく回ってください。
- ●深耕ロータリーの調整をする場合は、必ずエンジンを止めてからおこなってください。

守らないと死亡事故や傷害事故の原因になります。

- ●アゼ際での作業は、アゼに深耕ロータリーをぶつけないように低速で、余裕をもって運転してください。
- ●作業が終わりましたら、土やゴミをは場内できれい に落とし、道路には落とさないでください。
- ●作業中深耕ロータリーに異状が発生したら、すぐに エンジンを止め点検をしてください。そのまま使用 し続けますと、他の部分にも損傷がひろがるおそれ があります。

## 耕うん爪について

### ↑ 警告

- ●爪を取付けるときは、平らで固い場所を選び、駐車 ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位 置にして、エンジンを停止してください。
- ●深耕ロータリーの落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に「閉め」てロックし、さらに深耕ロータリーの下へ台を入れてください。

守らないと死亡事故や傷害事故の原因になります。

深耕ロータリーの爪の交換は、一度に全部外してしま うと配列を間違えやすくなります。 1 本ずつ外して、 同じものを取付けてください。


#### 1 深耕ロータリーの爪の種類と本数

爪の種類はL爪・R爪の2種類があります。 刻印で判別してください。

型式	K4LG	K4RG	合計本数
PG-1502	10	10	20
PG-1702	12	12	24

### 2 配列方法

爪を取付けるフラ ンジに、L・Rの刻 印があります。フラ ンジの刻印と同じ 種類の爪を、フラン ジの刻印を隠すよ うに取付けます。



#### 3 取付方法

ボルトは爪側から入れ、フランジ側で止めます。 ナットをメガネレンチでしっかり締め付けてくだ さい。

## 保守管理・点検整備

長くお使いいただくためには、日常の保守管理が大切です。

### ↑ 警告

- ●点検・整備をするときは、交通の邪魔にならず安全なところを選んでください。機械が動いたり、倒れたりしない平らで固い場所で、トラクターの前輪には車止めをしてください。
- ●点検・整備をするときは、トラクターの駐車ブレー キをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、 エンジンを停止してからおこなってください。
- ●深耕ロータリーの落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に「閉め」てロックし、さらに深耕ロータリーの下へ台を入れてください。
- ●爪や回転部分に草やワラが巻き付いたときは、必ず エンジンを停止させ、巻き付きを外してください。守らないと死亡事故や傷害事故の原因になります。

### 1 ボルト・ナットのゆるみ点検

深耕ロータリーは作業中、振動の激しい機械です。 使用時ごとに各部のボルト・ナット、特に爪取付け ボルトを増締めしてください。新品の場合は使用 2 時間後に必ず増締めをしてください。


#### 2 ジョイントの給油

- Aグリスニップル
  - 使用時ごとにグリスアップをする。
- ®ジョイントスプライン部使用時ごとにグリスを塗る。
- ①シャフト

シーズン後にグリスを塗る。

Dロックピン

シーズン後に注油する。



#### 3 オイル量の点検と交換

### (1)オイル量の点検

チェンケースを垂直にしてオイルの量を点検して ください。不足の場合はギアオイル#90を補給して ください。

- ①ミッションケース オイルゲージの刻み線の間
- ②チェンケース 検油ロプラグ面まで
- ③ブラケット軸受部 オイル補給


#### (2)オイル交換

工場出荷時には給油してありますので、第1回目の 交換まではそのまま使用してください。

As He MY DC	オイルの種類	規定量	交 換 時 間		
交換箇所			第1回目	2回以降	
ミッションケース	ギアオイル#90	1.0 €	30時間11	250時間ごと	
チェンケース	"	3.5 €	"	"	
ブラケット軸	"	充滿	新事合	拥始	

①ミッションケース


ドレーンプラグを 外して、オイルを 排出します。上の 注油口から、新し いオイルを規定量 給油してくださ い。



#### ②チェンケース


ドレーンプラグを 外して、オイルを 排出します。

注油口から規定量 を給油してくださ い。




#### ③ブラケット軸受部

注油口面までオイルを補給してください。交換の必要はありません。



#### 4 消耗部品の交換


### (1)チェンケースガードの交換



#### (2)ブラケットガードの交換

100

ブラケットガード は右 耕 うん 軸 カ バーを保護しています。スリ減りましたらボルトを外してください。



- ●作業終了後は、きれいに水洗いして水分をふき取ってください。
- ●塗装のできない入力軸・ジョイントのスプラインに、 必ずサビ止めのためにグリスを塗ってください。
- 4 セットジョイントは、スプラインにキズが付くと 装着ができなくなります。ゴミや泥が付着したら必 ずふき取ってください。
- ●入力軸にキャップをかぶせてください。

## 格納

### ▲警告

- ●格納は、雨や風があたらず、平らで固い場所を選んでください。
- ●深耕ロータリーの格納はスタンドを必ず付け、転倒を防止してください。
- ●カプラは深耕ロータリーから外して、地面に置いて ください。
- ●格納庫には子供を近づけないでください。 守らないと深耕ロータリーが転倒し傷害事故や機械の 損傷につながります。

## 点検整備一覧表

時 間		項	目
#5 E1 Als E11 AA	ar.	①ミッションケースのオイル点検	
新品使用始	B	②チェンケースのオイル点検	
新品使用2時	間	ボルト・ナットの増締め	
		①ミッションケースのオイル交換	
新品使用30時	HJ	②チェンケースのオイル交換	
		③ブラケット軸受部のオイル給油	
		①耕うん爪の取付ボルト増締め	
		②ミッションケースのオイル量点検	
使 用 i	前	③チェンケースのオイル量、オイルもれ点検	
		④ジョイントのグリスニップルヘグリスアップ	
		⑤地面から上げて回転させ、異状をチェック	
		①きれいに洗い、水分をふきとる	
		②ボルト、ナット、ピン類のゆるみ、脱落チェック	
		③耕うん爪、ガード等の摩耗、切損チェック	
使 用 往	後	①入力軸へグリスを塗る	
		⑤ジョイント、スプライン部へグリスを塗る	
		⑥ジョイント、ロックピンへ注油する	
		⑦動く部分へ注油	
		①ミッションケースのオイル交換、シールの異状チェック	
		②チェンケースのオイル交換、シールの異状チェック	
シーズン終了行	3.5%	③ブラケット軸受部のオイル給油、シールの異状チェック	
2 - A 2 #F ] 1	12	①ジョイントのシャフトヘグリスを塗る	
		⑤無塗装部へサビ止め	
		⑥消耗部品は早めに交換	



社:〒386-0497 長野県小県郡丸子町塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556 物流センター: 〒386-0497 長野県小県郡丸子町塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335 北海道営業所:〒068-0111 北海道空知郡栗沢町字由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516 旭川出張所:〒079-8431 北海道旭川市永山町8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501 帯 広 出 張 所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番19 (第3工業団地) ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373 東北営業所:〒989-6135 宮城県古川市稲葉2丁目3番14号 ☎(0229)23-7440 FAX(0229)23-9010 関東営業所:〒329-4411 栃木県下都賀郡大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050 長野営業所:〒386-0497 長野県小県郡丸子町塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-3335 岡山営業所:〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325 九州営業所:〒861-4101 熊本市近見7丁目13番60号 ☎(096)356-4134 FAX(096)322-8310 南九州出張所: 〒885-0074 宮 崎 県 都 城 市 甲 斐 元 町 3 3 8 9 - 1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044